

## POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM  
ZAŘÍZENÍ PLNĚ NABIJTE  
POMOCÍ KONTAKTNÍ  
NABÍJEČKY PO DOBU JEDNÉ  
HODINY.

OVLÁDÁNÍ HRAČKY SE  
PROVÁDÍ POMOCÍ DVOU  
TLAČÍTEK:

HORNÍ TLAČÍTKO - KRÁTKÁ  
STISKnutí PŘEPÍNAJÍ REŽIM  
STIMULACE

DOLNÍ TLAČÍTKO - KRÁTKÉ  
STISKnutí ZAPNE A VYPNE  
ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ MÁ STUPEŇ  
VODOTĚSNOSTI IPX6 A JE  
SCHOPNÉ ODOLAT SILNÝM  
PROUDŮM VODY POD  
VYSOKÝM TLAKEM.  
POUŽÍVEJTE LUBRIKANTY, ABY  
BYL PROCES PENETRACE  
PŘÍJEMNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ.

## SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO  
DOSAH DĚTÍ VE SPECIÁLNÍM  
SÁČKU (JE SOUČÁSTÍ  
BALENÍ). V SÁČKU JE  
HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED  
PŘÍMÝM SLUNEČNÍM  
ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ  
VYSTAVENA VNĚJŠÍMU  
POŠKOZENÍ V PODOBĚ  
POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ  
ZAŘÍZENÍ.

## PÉČE

NEZAPOMEŇTE HRAČKU UMÝT  
POD TEPLOU VODOU A PŘED  
A PO KAŽDÉM POUŽITÍ JI  
OŠETŘETE SPECIÁLNÍM  
ČISTICÍM PROSTŘEDKEM NA  
HRAČKY.

MANUAL



DOBÍJECÍ VIBRÁTORY