

POUŽITÍ

POUŽIJTE ANÁLNÍ KOLÍK SE SILIKONOVÝM LUBRIKANTEM, ABY BYL TENTO PROCES MAXIMÁLNĚ POHODLNÝ A PŘÍJEMNÝ.

POKUD MÁTE VIBRAČNÍ HRAČKU, PŘED POUŽITÍM HRAČKY NEJPRVE ODSTRAŇTE POJISTKU Z VIBROBULLETU, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA KONTAKTU BATERIE POD VÍČKEM. ANÁLNÍ KOLÍKY PŘEDPOKLÁDAJÍ 7 VIBRAČNÍCH REŽIMŮ, KTERÉ LZE ZAPÍNAT A VYPÍNAT JEDNODUCHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA ZÁKLADNĚ VIBROBULLETU.

POKUD MÁ VAŠE HRAČKA KROUŽEK, UMÍSTĚTE JEJ SOUČASNĚ NA ZÁKLADNU ZTOPOŘENÉHO PENISU A POD ŠOUREK, ROZTÁHNĚTE KROUŽEK A POSUŇTE JEJ PODĚL PENISU. KROUŽEK MUSÍ BÝT POHODLNĚ UPEVNĚN, ABY NESJÍZDĚL DOLŮ A NETLAČIL NA ŠOUREK. POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ KROUŽKU CÍTÍTE NEPOHODLÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE S FRIKCEMI A SUNDEJTE KROUŽEK. JE DŮLEŽITÉ NEPOUŽÍVAT KROUŽEK DÉLE NEŽ 30 MINUT, ABY NEDOŠLO K PORUCHÁM KREVNÍHO OBĚHU.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE V SÁČKU MIMO DOSAH DĚTÍ. V SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ VYSTAVENA VNĚJŠÍMU POŠKOZENÍ V PODOBĚ POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM HRAČKU VYVAŘTE (POKUD MÁ VIBROBULLET, VYJMĚTE JEJ) A OSUŠTE JI PAPIROVÝM RUČNÍKEM. PRO DODATEČNOU PÉČI OŠETŘETE HRAČKU SPECIÁLNÍM ČISTIČÍM PROSTŘEDKEM NA HRAČKY. PO KAŽDÉM POUŽITÍ HRAČKU UMYJTE V TEPLÉ VODĚ S MÝDLEM (POKUD MÁ VIBROBULLET, VYJMĚTE JEJ).

MANUAL

SPICE IT UP!