

## POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VIBRAČNÍ VAJÍČKO PLNĚ NABIJTE PO DOBU JEDNÉ A PŮL HODINY. DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE VLOŽTE DVĚ BATERIE TYPU AAA (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ). ZAŘÍZENÍ LZE OVLÁDAT POMOCÍ OVLÁDACÍHO PANELU NA VIBRAČNÍM VAJÍČKU A DÁLKOVÉHO OVLADAČE: VIBRAČNÍ VAJÍČKO MŮŽE FUNGOVAT NEZÁVISLE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI - HRAČKU LZE ZAPNOUT STISKNUTÍM TLAČÍTKA NAPÁJENÍ. KRÁTKÁ STISKNUTÍ PŘEPÍNAJÍ VIBRAČNÍ REŽIMY. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ NA DÁLKOVÉM OVLADAČI ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ VIBRACE. TLAČÍTKO «+» PŘEPÍNÁ VIBRAČNÍ REŽIMY. VIBRAČNÍ VAJÍČKO JE SCHOPNO PŘIJÍMAT SIGNÁLY DÁLKOVÉHO OVLADAČE AŽ ZE VZDÁLENOSTI 8 METRŮ. ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO STIMULACI VAGÍNY A KLITORISU. K ZÁKLADNĚ VAJÍČKA JE PŘIPEVNĚN MĚKKÁ ŠŤŮRA PRO BEZPEČNÉ VYJMUTÍ HRAČKY.

## SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ NA SUCHÉM MÍSTĚ CHRÁNĚNÉM PŘED PRACHEM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.

# MANUAL LOVE STORY

## DOBÍJECÍ VIBRAČNÍ VAJÍČKO

## PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A VŽDY PŘED A PO POUŽITÍ NEZAPOMEŇTE VIBRAČNÍ VAJÍČKO UMÝT V TEPLÉ VODĚ A OŠETRIT SPECIÁLNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM NA HRAČKY. VIBRAČNÍ VAJÍČKO MÁ STUPEŇ VODOTĚSNOSTI IPX7, TAKŽE HO LZE MÝT A PONOŘIT DO VODY AŽ DO HLOUBKY 1 METRU. UPOZORNĚNÍ: DÁLKOVÝ OVLADAČ JE ODOLNÝ PROTI STRÍKAJÍCÍ VODĚ. PŘÍMÝ KONTAKT S VODOU A JINÝMI KAPALINAMI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN.