

POUŽITÍ

POKUD MÁTE VIBRAČNÍ KROUŽEK, MŮŽETE JEJ ZAPÍNAŤ A VYPÍNAŤ POUHÝM STISKNUŤÍM TLAČÍTKA. MÁ JEDEN VIBRAČNÍ REŽIM. UMÍSTĚTE KROUŽEK SOUČASNĚ NA ZÁKLADNU ZTOPOŘENÉHO PENISU A POD ŠOUREK, PŘIČEMŽ KROUŽEK ROZTÁHNĚTE A POSUŇTE JEJ PODĚL PENISU. KROUŽEK MUSÍ BÝT PŮHODLNĚ UPEVNĚN, ABY NESJÍZDĚL DOLŮ A NETLAČIL NA ŠOUREK. POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ KROUŽKU CÍTÍTE NEPŮHODLÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE S FRIKCEMI A SUNDEJTE KROUŽEK. JE DŮLEŽITĚ NEPOUŽÍVAT KROUŽEK DÉLE NEŽ 30 MINUT, ABY NEDOŠLO K PORUCHÁM KREVŇÍHO OBĚHU.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚŤÍ A MIMO DOSAH PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ.

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽÍTÍM A VŽDY PŘED A PO POUŽÍTÍ HRAČKU OMYJTE POD TĚPLOU VODOU (POKUD KROUŽEK NEOBSAHUJE VIBRACE), OSUŠTE JI PAPIROVÝM RUČNÍKEM. PRO DODATEČNOU PÉČI OŠETŘETE STIMULÁTOR SPECIÁLNÍM ČISTICÍM PROŠŤŘEDKEM NA HRAČKY.

MANUAL

Rings!