

POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NABÍJEJTE VAGINÁLNÍ KULIČKU POMOCÍ MAGNETICKÉ NABÍJEČKY PO DOBU JEDNÉ A PŮL HODINY AŽ DO ÚPLNÉHO NABITÍ.
VLOŽTE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE DVĚ BATERIE TYPU AAA (NEJSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ).
ZAŘÍZENÍ LZE OVLÁDAT POMOCÍ OVLÁDACÍHO PANELU NA VAGINÁLNÍ KULIČCE A DÁLKOVÉHO OVLADAČE:
VAGINÁLNÍ KULIČKA MŮŽE FUNGOVAT NEZÁVISLE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI - HRAČKU LZE ZAPNOUT STISKNUTÍM TLAČÍTKA NAPÁJENÍ. KRÁTKÁ STISKNUTÍ PŘEPÍNAJÍ VIBRAČNÍ REŽIMY.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ NA DÁLKOVÉM OVLADAČI ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ VIBRACE.
TLAČÍTKO «+» PŘEPÍNÁ VIBRAČNÍ REŽIMY.
VAGINÁLNÍ KULIČKA JE SCHOPNA PŘIJÍMAT SIGNÁLY DÁLKOVÉHO OVLADAČE AŽ NA VZDÁLENOST 8 METRŮ.
ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO STIMULACI VAGÍNY A KLITORISU.
VAGINÁLNÍ KULIČKY MAJÍ REŽIMY PULZACE, CÍRKULACE A ROTACE. K ZÁKLADNĚ VAJÍČKA JE PŘIPEVNĚN MĚKKÝ PÁSEK PRO BEZPEČNÉ VYJMUTÍ HRAČKY.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ NA SUCHÉM MÍSTĚ CHRÁNĚNÉM PŘED PRACHEM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.

MANUAL

Take it easy

DOBÍJECÍ VAGINÁLNÍ KULIČKY

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A VŽDY PŘED A PO POUŽITÍ NEZAPOMEŇTE VAGINÁLNÍ KULIČKY UMÝT V TEPLÉ VODĚ A OŠETŘIT JE SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM. KULIČKY MAJÍ STUPEŇ VODOTĚSNOSTI IPX7, TAKŽE JE LZE MÝT A PONOŘIT DO VODY AŽ DO HLOUBKY 1 METRU.
UPOZORNĚNÍ: DÁLKOVÝ OVLADAČ JE ODOLNÝ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ. PŘÍMÝ KONTAKT S VODOU A JINÝMI KAPALINAMI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN.