

POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ZAŘÍZENÍ PLNĚ NABIJTE
POMOCÍ ZÁSUVNÉ
NABÍJEČKY PO DOBU JEDNÉ
HODINY.
ZAŘÍZENÍ SE ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ
STISKNUTÍM TLAČÍTKA
NAPÁJENÍ PO DOBU DVOU
SEKUND.
KRÁTKÁ STISKNUTÍ TLAČÍTEK
PŘEPÍNAJÍ STIMULAČNÍ
REŽIMY.
ZAŘÍZENÍ MÁ STUPEŇ
VODOTĚSNOSTI IPX7 A JE
SCHOPNÉ PRACOVAT POD
VODOU. NEDOPORUČUJE SE
POUŽÍVAT HRAČKU V
HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ JEDEN
METR.

SKLADOVÁNÍ

STIMULÁTOR SKLADUJTE V
SATÉNOVÉM SÁČKU MIMO
DOSAH DĚTÍ. V SÁČKU JE
HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED
PŘÍMÝM SLUNEČNÍM
ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ
VYSTAVENA VNĚJŠÍMU
POŠKOZENÍ V PODOBĚ
POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ
ZAŘÍZENÍ.

PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ
NEZAPOMEŇTE HRAČKU UMÝT
V TEPLÉ VODĚ A OŠETŘIT JI
SPECIÁLNÍM ČISTICÍM
PROSTŘEDKEM NA HRAČKY.

MANUAL

Take it easy

FAY VAKUOVÝ VLNOVÝ
STIMULÁTOR