

SKLADOVÁNÍ

Hračku skladujte mimo dosah dětí ve speciálním sáčku (je součástí balení). V sáčku je hračka chráněna před přímým slunečním zářením, prachem a není vystavena vnějšímu poškození v podobě poškrábání a tření zařízení.

POUŽITÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí magnetické nabíječky po dobu jedné hodiny.

Ovládání hračky se provádí stisknutím tlačítka na její přední straně. Dlouhým stisknutím tlačítka (3 sekundy) se zařízení zapíná a vypíná, krátkým stisknutím se přepínají režimy stimulace.

Zařízení má stupeň vodotěsnosti IPX7 a je schopné pracovat pod vodou. Nedoporučuje se používat hračku v hloubce větší než jeden metr.

MANUAL UNIVERSE

PÉČE

Před a po každém použití nezapomeňte hračku umýt v teplé vodě a ošetřit ji speciálním čisticím prostředkem na hračky.