

POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLNĚ NABIJTE VIBRAČNÍ VAJÍČKO POMOCÍ MAGNETICKÉ NABÍJEČKY PO DOBU JEDNÉ A PŮL HODINY.
VLOŽTE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE DVĚ BATERIE TYPU AAA (NEJSOU SOUCÁSTÍ BALENÍ).
ZAŘÍZENÍ LZE OVLÁDAT POMOCÍ OVLÁDACÍHO PANELU NA VIBRAČNÍM VAJÍČKU A DÁLKOVÉHO OVLADAČE:
VIBRAČNÍ VAJÍČKO MŮŽE FUNGOVAT NEZÁVISLE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI - HRAČKU LZE ZAPNOUT STISKNUTÍM TLAČÍTKA NAPÁJENÍ. KRÁTKÁ STISKNUTÍ PŘEPÍNAJÍ VIBRAČNÍ REŽIMY.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ NA DÁLKOVÉM OVLADAČI ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ VIBRACE.
TLAČÍTKO «+» PŘEPÍNÁ VIBRAČNÍ REŽIMY.
VIBRAČNÍ VAJÍČKO JE SCHOPNO PŘIJÍMAT SIGNÁLY DÁLKOVÉHO OVLADAČE AŽ NA VZDÁLENOST 8 METRŮ.
ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO STIMULACI VAGÍNY A KLITORISU. K ZÁKLADNĚ VAJÍČKA JE PŘIPEVNĚN MĚKKÝ PÁSEK PRO BEZPEČNÉ VYJMUTÍ HRAČKY.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ NA SUCHÉM MÍSTĚ CHRÁNĚNÉM PŘED PRACHEM A PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.

MANUAL

Take it easy

DOBÍJECÍ VIBRAČNÍ VAJÍČKO

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A VŽDY PŘED A PO POUŽITÍ NEZAPOMEŇTE VIBRAČNÍ VAJÍČKO UMÝT V TEPLÉ VODĚ A OŠETŘIT SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM. VAJÍČKO MÁ STUPEŇ VODOTĚSNOSTI IPX7, TAKŽE JE MOŽNÉ HO MÝT A PONOŘIT DO VODY AŽ DO HLoubKY 1 METRU.
UPOZORNĚNÍ: DÁLKOVÝ OVLADAČ JE ODOLNÝ PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ. PŘÍMÝ KONTAKT S VODOU A JINÝMI KAPALINAMI JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN.