

SKLADOVÁNÍ

MANUAL

FANTASY

POUŽITÍ

Před prvním použitím zařízení plně nabijte pomocí zásuvné nabíječky po dobu jedné hodiny. Ovládání hračky se provádí stisknutím tlačítka na její přední straně. Dlouhým stisknutím tlačítka (2 sekundy) se zařízení zapíná a vypíná, krátkým stisknutím se přepínají režimy stimulace. Krátké kliknutí na spodní tlačítko přepne stimulační režimy zpět.

Zařízení má stupeň vodotěsnosti IPX7 a je schopné pracovat pod vodou. Nedoporučuje se používat hračku v hloubce větší než jeden metr.

Hračku skladujte mimo dosah dětí ve speciálním saténovém sáčku (je součástí balení). V sáčku je hračka chráněna před přímým slunečním zářením, prachem a není vystavena vnějšímu poškození v podobě poškrábání a tření zařízení.

PÉČE

Před a po každém použití hračku umyjte v teplé vodě a ošetřete ji speciálním prostředkem.

DUCKY 2.0