

POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM VIBRAČNÍHO KROUŽKU MIMI NEJPRVE ODSTRANĚTE POJISTKU, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA KONTAKTU BATERIE POD ODŠROUBOVACÍM VÍCKEM.

VŠICHNI VIBROBULLETY MIMI ANIMALS PRACUJÍ NA BATERIE A MAJÍ JEDEN VIBRAČNÍ REŽIM, KTERÝ SE ZAPÍNÁ NEBO VYPÍNÁ POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA ZÁKLADNĚ VIBROBULLETU.

DOBÍJECÍ KROUŽEK SE OVLÁDÁ STISKNUTÍM TLAČÍTKA. DLOUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA (3 SEKUNDY) SE ZAŘÍZENÍ ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ, KRÁTKÝM STISKNUTÍM SE PŘEPÍNAJÍ REŽIMY STIMULACE.

DOBÍJECÍ ZAŘÍZENÍ MÁ STUPEŇ VODOTĚSNOSTI IPX7 A JE SCHOPNĚ PRACOVAT POD VODOU. UMÍSTĚTE KROUŽEK NA ZÁKLADNU ZTOPOŘENÉHO PENISU.

KROUŽEK MUSÍ BÝT POKODLNĚ UPEVNĚN, A PŘITOM NESJÍŽDĚT DOLŮ. POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ KROUŽKU CÍTÍTE NEPOHODLÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE S FRIKČEMI A SUNDEJTE KROUŽEK. JE DŮLEŽITÉ NEPOUŽÍVAT KROUŽEK DÉLE NEŽ 30 MINUT, ABY NEDOŠLO K PORUCHÁM KREVNÍHO OBĚHU.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE V SÁČKU MIMO DOSAH DĚTÍ. V SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ VYSTAVENA VNĚJŠÍMU POŠKOZENÍ V PODOBĚ POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A VŽDY PŘED A PO POUŽITÍ HRAČKU OMYJTE POD TEPLOU VODOU, OSUŠTE PAPIROVÝM RUČNÍKEM, ALE PŘEDEM ODSTRANĚTE VIBROBULLETY (POKUD KROUŽKY FUNGUJÍ NA BATERIE). PRO DODATEČNOU PÉČI OŠETŘETE STIMULÁTOR SPECIÁLNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM NA HRAČKY S ANTISEPTICKÝMI ÚČINKY.

MANUAL

mimi
animals