

POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM VIBRAČNÍHO KROUŽKU NEJPRVE VYJMĚTE POJISTKU, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA KONTAKTU BATERIE POD ODŠROUBOVACÍM VÍČKEM.

OBA VIBROBULLETY PURE PASSION RINGS MAJÍ JEDEN VIBRAČNÍ REŽIM, KTERÝ SE ZAPÍNÁ NEBO VYPÍNÁ POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA ZÁKLADNĚ VIBROBULLETU.

UMÍSTĚTE KROUŽEK SOUČASNĚ NA ZÁKLADNU ZTOPOŘENÉHO PENISU A POD ŠOUREK, PŘIČEMŽ KROUŽEK ROZTÁHNĚTE A POSUŇTE JEJ PODÉL PENISU. KROUŽEK MUSÍ BÝT POKROVNĚ UPEVNĚN,

ABY NESJÍZDĚL DOLŮ A NETLAČIL NA ŠOUREK. POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ KROUŽKU CÍTÍTE NEPOHODLÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE S FRIKCÍ A SUNDĚJTE KROUŽEK.

JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE KROUŽEK NEPOUŽÍVALI DÉLE NEŽ 30 MINUT, ABY NEDOŠLO KE ZHORŠENÍ KREVNÍHO OBĚHU.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE V SATĚNOVÉM SÁČKU MIMO DOŠAH DĚTÍ. V SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ VYSTAVENA VNĚJŠÍMU POŠKOZENÍ V PODOBĚ POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A VŽDY PŘED A PO POUŽITÍ HRAČKU OPLÁCHNĚTE POD TEPLOU VODOU, OŠUŠTE JI PAPIROVÝM RUČNÍKEM A PŘEDTÍM ODSTRANĚTE VIBROBULLETY. OŠETŘETE STIMULÁTOR SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM PRO DODATEČNOU PÉČI NEBO VYVAŘTE SILIKONOVÝ KROUŽEK (PO VYJMUTÍ VIBROBULLETU) PRO DODATEČNOU DEZINFEKCI

MANUAL

Pure passion