

## POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLNĚ NABIJTE ZAŘÍZENÍ POMOCÍ KONTAKTNÍ NABÍJEČKY PO DOBU JEDNÉ HODINY. HRAČKA SE OVLÁDÁ STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA ZÁKLADNĚ. DLOUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA (3 SEKUNDY) SE ZAŘÍZENÍ ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ, KRÁTKÝM STISKNUTÍM SE PŘEPÍNAJÍ REŽIMY STIMULACE. ZAŘÍZENÍ MÁ STUPEŇ VODOTĚSNOSTI IPX7 A JE SCHOPNÉ PRACOVAT POD VODOU. NEDOPORUČUJE SE POUŽÍVAT HRAČKU V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ JEDEN METR.

## SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ VE SPECIÁLNÍM SÁČKU (JE SOUČÁSTÍ BALENÍ). V SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ VYSTAVENA VNĚJŠÍMU POŠKOZENÍ V PODOBĚ POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

## PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ NEZAPOMEŇTE HRAČKU UMÝT V TEPLÉ VODĚ A OŠETŘIT JI SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM.

MANUAL

FANTASY

VIBRÁTORY