

PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM
POUŽITÍ NEZAPOMEŇTE
HRAČKU UMÝT V TEPLÉ
VODĚ A OŠETŘIT JI
SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO
DOSAH DĚTÍ VE SPECIÁLNÍM
SÁČKU (JE SOUČÁSTÍ BALENÍ). V
SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA
PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM
ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ
VYSTAVENA VNĚJŠÍMU
POŠKOZENÍ V PODOBĚ
POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

MANUAL

WAND

POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PLNĚ NABIJTE ZAŘÍZENÍ POMOCÍ KONTAKTNÍ
NABÍJEČKY PO DOBU JEDNÉ HODINY.
NAHŘÍVACÍ MASÁŽNÍ VIBRÁTOR WAND
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ SE NACHÁZÍ VE STŘEDU OVLÁDACÍHO PANELU.
WAND LZE ZAPNOUT A VYPNOUT STISKNUTÍM TLAČÍTKA PO DOBU TŘÍ
SEKUND. PO ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ SE ROZSVÍTÍ VŠECHNA JEHO TLAČÍTKA.
HORNÍ A DOLNÍ TLAČÍTKO SLOUŽÍ K OVLÁDÁNÍ MOTORŮ ZAŘÍZENÍ. PO
ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ SE JEDNOTLIVÝMI STISKY HORNÍHO A DOLNÍHO
TLAČÍTKA AKTIVUJÍ VIBRAČNÍ MOTORY.
KAŽDÉ STISKNUTÍ ZMĚNÍ VIBRAČNÍ REŽIM MOTORU. PRO VYPNUTÍ
VIBRACÍ KONKRÉTNÍHO MOTORU PODRŽTE TLAČÍTKO, KTERÉ JE
ZODPOVĚDNÉ ZA JEHO PROVOZ, STISKNUTÉ PO DOBU TŘÍ SEKUND.
TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ FUNKCE ZAHŘÍVÁNÍ HLAVICE ZAŘÍZENÍ JE
UMÍSTĚNO NAD NABÍJECÍ PŘIHRÁDKOU.
JEDNO STISKNUTÍ TLAČÍTKA AKTIVUJE FUNKCI ZAHŘÍVÁNÍ HLAVICE
ZAPNUTÉHO ZAŘÍZENÍ. PRO VYPNUTÍ FUNKCE ZAHŘÍVÁNÍ STISKNĚTE
TLAČÍTKO JEŠTĚ JEDNOU.
DOBA DO ÚPLNÉHO ZAHŘÁTÍ ZAŘÍZENÍ (42 STUPŇŮ) JE 4 MINUTY.