

POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
ZAŘÍZENÍ PLNĚ NABIJTE
POMOCÍ NABÍJEČKY PO
DOBU JEDNÉ A PŮL HODINY.
HRAČKA SE OVLÁDÁ
STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA
ZÁKLADNĚ. DLOUHÝM
STISKNUTÍM TLAČÍTKA (3
SEKUNDY) SE ZAŘÍZENÍ ZAPÍNÁ
A VYPÍNÁ, KRÁTKÝM
STISKNUTÍM SE PŘEPÍNAJÍ
REŽIMY STIMULACE.
ZAŘÍZENÍ MÁ STUPEŇ
VODOTĚSNOSTI IPX7 A JE
SCHOPNÉ PRACOVAT POD
VODOU.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO
DOSAH DĚTÍ VE SPECIÁLNÍM
SÁČKU (JE SOUČÁSTÍ
BALENÍ). V SÁČKU JE
HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED
PŘÍMÝM SLUNEČNÍM
ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ
VYSTAVENA VNĚJŠÍMU
POŠKOZENÍ V PODOBĚ
POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ
ZAŘÍZENÍ.

PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ
HRAČKU UMYJTE V TEPLÉ
VODĚ A OŠETŘETE JI
SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM.

MANUAL

**Take it
easy**

VIBRÁTORY