

# POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ  
PLNĚ NABIJTE POMOCÍ NABÍJEČKY  
PO DOBU JEDNÉ HODINY.

OVLÁDÁNÍ HRAČKY SE PROVÁDÍ  
STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA JEJÍ  
PŘEDNÍ STRANĚ. DLOUHÝM  
STISKNUTÍM TLAČÍTKA (3 SEKUNDY)  
SE ZAŘÍZENÍ ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ,  
KRÁTKÝM STISKNUTÍM SE PŘEPÍNAJÍ  
REŽIMY STIMULACE.

NAHŘÍVACÍ VIBRÁTORY MAJÍ DVĚ  
TLAČÍTKA:

HORNÍ TLAČÍTKO - KRÁTKÁ  
STISKNUTÍ ZAPÍNAJÍ ZAHŘÍVÁNÍ,  
SPODNÍ TLAČÍTKO - DLOUHÁ  
STISKNUTÍ (2 SEKUNDY) ZAPÍNAJÍ A  
VYPÍNAJÍ ZAŘÍZENÍ, KRÁTKÁ  
STISKNUTÍ PŘEPÍNAJÍ REŽIMY  
STIMULACE.

ZAŘÍZENÍ MÁ STUPEŇ  
VODOTĚSNOSTI IPX7 A JE  
SCHOPNÉ PRACOVAT POD  
VODOU. NEDOPORUČUJE SE  
POUŽÍVAT HRAČKU V HLOUBCE  
VĚTŠÍ NEŽ JEDEN METR.

# SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO  
DOSAH DĚTÍ VE SPECIÁLNÍM  
SÁČKU (JE SOUČÁSTÍ  
BALENÍ). V SÁČKU JE  
HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED  
PŘÍMÝM SLUNEČNÍM  
ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ  
VYSTAVENA VNĚJŠÍMU  
POŠKOZENÍ V PODOBĚ  
POŠKRÁBÁNÍ A TŘENÍ  
ZAŘÍZENÍ.

# PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ  
NEZAPOMEŇTE HRAČKU UMÝT  
V TEPLÉ VODĚ A OŠETRIT JI  
SPECIÁLNÍM ČISTICÍM  
PROSTŘEDKEM NA HRAČKY.

# MANUAL

# SHAPE OF WATER