

PÉČE

PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ
HRAČKU UMYJTE V TEPLÉ VODĚ A
OŠETŘETE JI SPECIÁLNÍM
PROSTŘEDKEM.
PRO DODATEČNOU DEZINFEKCI
LZE SILIKONOVÝ VIBRAČNÍ
KROUŽEK TAKÉ VYVAŘIT.
POZOR! PŘI JAKÉMKOLI
KONTAKTU VIBRAČNÍHO KROUŽKU
S VODOU NEJPRVE VYJMĚTE
VIBRAČNÍ PRVEK Z KROUŽKU.
POTÉ, CO HRAČKA VYSCHNE,
NANEŠTE PUDR NA EROTICKÉ
POMŮCKY. DÍKY PUDRU SI
PORÉZNÍ TEXTURA MATERIÁLU
ZACHOVÁ SVOU MĚKKOU A
SAMETOVOU TEXTURU.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO
DOSAH DĚTÍ, NA SUCHÉM MÍSTĚ
CHRÁNĚNÉM PŘED PŘÍMÝM
SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.
SKLADOVÁNÍ V ORIGINÁLNÍM
OBAĽU A SPRÁVNÁ PÉČE O
HRAČKU ZAJISTÍ JEJÍ DLOUHOU
ŽIVOTNOST.

MANUAL

Satisfaction

POUŽITÍ

POUŽITÍ MASTURBÁTORU S LUBRIKANTEM VÁM TENTO PROCES CO
NEJVÍCE ZPOHODLNÍ A ZPŘÍJEMNÍ. MASTURBÁTORY SATISFACTION
JSOU KOMPATIBILNÍ S LUBRIKANTY NA SILIKONOVÉ, VODNÍ A
GLYCERINOVÉ BÁZI.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VIBRÁTORU S VIBRAČNÍM KROUŽKEM VLOŽTE
DO VIBRAČNÍHO PRVKU KROUŽKU 2 BATERIE TYPU AA (NEJSOU
SOUČÁSTÍ BALENÍ) A POTÉ KROUŽEK NESAĎTE NA MASTURBÁTOR.
VIBRAČNÍ KROUŽEK LZE POUŽÍVAT I ODDĚLENĚ OD MASTURBÁTORU, A
TO NAsAZENÍM NA ZÁKLADNU PENISU BĚHEM SÓLOVÉ STIMULACE
NEBO SEXU.
NÍŽŠÍ POLOHA VIBRAČNÍHO PRVKU NA PENISU BUDE STIMULOVAT
ŠOUREK.
HORNÍ POLOHA VIBRAČNÍHO PRVKU NA PENISU BUDE STIMULOVAT
KLITORIS VAŠÍ PARTNERKY.
VIBRACE VIBRAČNÍHO KROUŽKU SE ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ POMOCÍ
SPÍNAČE UMÍSTĚNÉHO NA BOČNÍ STRANĚ VIBRAČNÍHO PRVKU.