

POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM JEMNĚ
ZATÁHNĚTE ZA RUKÁV PUMPY
Z KOLEKCE DISCOVERY

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO
DOSAH DĚTÍ A MIMO DOSAH
PŘÍMÉHO SLUNEČNÍHO
ZÁŘENÍ.

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A
VŽDY PŘED A PO POUŽITÍ
HRAČKU OMYJTE POD
TEPLOU VODOU A OSUŠTE JI
PAPÍROVÝM RUČNÍKEM. PRO
DODATEČNOU PÉČI OŠETŘETE
RUKÁV PUMPY SPECIÁLNÍM
ČISTICÍM PROSTŘEDKEM NA
HRAČKY.

MANUAL

DISCOVERY

NÁHRADNÍ NÁSTAVEC
PRO VAKUOVOU PUMPU