

POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM STRAP-ON DILDA NEJPRVE ODSTRÁŇTE POJISTKU S VIBROBULLETU, KTERÁ SE NACHÁZÍ NA KONTAKTU BATERIE POD ODŠROUBOVACÍM VÍČKEM. OBA TYPY VIBROBULLETŮ STRAP-ON DILDA PURE PASSION JSOU VYBAVENY VIBRAČNÍMI REŽIMY, KTERÉ LZE ZAPNOUT NEBO VYPNOUT POUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA NA ZÁKLADNĚ VIBROBULLETU. NESAĎTE STRAP-ON DILDO NA ZÁKLADNU ZTOPOŘENÉHO PENISU A PŘIPEVNĚTE DODATEČNÝ KROUŽEK K ŠOURKU. KROUŽKY BY MĚLY BÝT PŘIPEVNĚNY POHODLNĚ, ABY NESJÍŽĎELY DOLŮ ANI NETLAČILY NA ŠOUREK. POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ STRAP-ON DILDA CÍTÍTE NEPOHODLÍ, OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE S FRIKČEMI A SUNDEJTE JEJ. JE DŮLEŽITÉ NEPOUŽÍVAT STRAP-ON DILDO DĚLE NEŽ 30 MINUT, ABYSTE PŘEDEŠLI PROBLÉMŮM S KREVNÍM OBĚHEM.

SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE V SATÉNOVÉM SÁČKU MIMO DOSAH DĚTÍ. V SÁČKU JE HRAČKA CHRÁNĚNA PŘED PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, PRACHEM A NENÍ VYSTAVENA VNĚJŠÍMU POŠKOZENÍ V PODOBĚ POŠKRÁBÁNÍ A ODŘENÍ ZAŘÍZENÍ.

PÉČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM A VŽDY PŘED A PO KAŽDÉM POUŽITÍ HRAČKU OMYJTE POD TEPLOU VODOU A OŠUŠTE JI PAPIROVÝM RUČNÍKEM, PŘEDTÍM Z NÍ ODSTRÁŇTE VIBROBULLETTY. STIMULÁTOR OŠETŘETE SPECIÁLNÍM PROSTŘEDKEM PRO DODATEČNOU PÉČI NEBO SILIKONOVÝ STRAP-ON DILDO VYVAŘTE (PO VYJMUTÍ VIBROBULLETŮ) PRO DODATEČNOU DEZINFEKCI.

MANUAL

Pure passion

STRAP-ON DILDA PRO DVOJITOU
PENETRACI