

## POUŽITÍ

NIKDY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEDOVOLTE, ABY SE VÁM LANO OMOTALO KOLEM KRKU. NIKDY NEVAŽTE SAMONAVÍJECÍ NEBO KLOUZAVÉ UZLY. ZÁPĚSTÍ A KOTNÍKY PATŘÍ K NEJZRANITELNĚJŠÍM ČÁSTEM TĚLA. NEJPRVE JE SVAŽTE A PUSŤTE A POTÉ PŘENESETE ZÁTĚŽ NA RAMENA A STEHNA. VŽDY MĚJTE PO RUCI NÁSTROJ NA ŘEZÁNÍ LANA. MAXIMÁLNÍ DOBA VE VÁZANÉM STAVU PŘI «LEHKÉM KROUCENÍ» NESMÍ PŘEKROČIT 30 MINUT; V PŘÍPADĚ «TVRDÉHO KROUCENÍ» NESMÍ PŘESÁHNOUT 15-20 MINUT. POUŽÍVEJTE PŘÍSLUŠENSTVÍ POUZE SE VZÁJEMNÝM SOUHLASEM.

## SKLADOVÁNÍ

HRAČKU SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. VYHNĚTE SE ZÁHYBŮM A PŘEHYBŮM PŘÍSLUŠENSTVÍ.

## PÉČE

S HRAČKOU MANIPULUJTE OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ.

**MANUAL**  
**PARTY**  
**HARD**  
**LANA**